



ЕАС

БАНИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЛБ

Руководство по эксплуатации ТКЛШ 2.998.042 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа бань	3
1.1 Назначение	3
1.2 Технические характеристики	3
1.3 Состав бань.....	6
1.4 Устройство и принцип работы	8
1.5 Маркировка.....	9
1.6 Упаковка.....	10
2 Использование по назначению.....	10
2.1 Эксплуатационные ограничения	10
2.2 Подготовка к использованию	11
2.3 Включение и выключение	12
2.4 Выбор теплоносителя и программы регулирования.....	12
2.5 Установка температуры регулирования	13
2.6 Коррекция температуры	13
3 Техническое обслуживание	14
4 Транспортирование и хранение	14
4.1 Транспортирование.....	14
4.2 Хранение	14
5 Аттестация бань.....	14
6 Прочие сведения	15
6.1 Форма записи при заказе	15
6.2 Сведения о приемке.....	16
6.3 Свидетельство об упаковке	16
6.4 Гарантийные обязательства	16
6.5 Сведения о рекламациях	16
7 Сведения о техническом обслуживании	17
8 Сведения об аттестации	18
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень ссылочных нормативных документов	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Запрос на техническое обслуживание	20

! *Перед применением бани, пожалуйста, прочитайте данное руководство.*

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на бани лабораторные ЛБ (далее по тексту — бани) и содержит сведения, необходимые для изучения и правильной технической эксплуатации бань.

К работе с банями допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, имеющие необходимую профессиональную подготовку и обученные правилам техники безопасности при работе с электроустановками.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему бань изменения, не влияющие на их технические характеристики, без коррекции эксплуатационной документации.

! *Лица и организации, использующие бани, несут ответственность за разработку соответствующих мер безопасности.*

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА БАНЬ

1.1 Назначение

1.1.1 Лабораторные бани ЛБ предназначены для решения задач термостатирования, не требующих высокой точности поддержания температуры теплоносителя и однородности температурного поля в рабочем объеме.

1.1.2 Модификации лабораторных бань ЛБ различаются размером внутренней ванны и количеством рабочих мест. В исполнении бань со штативами каждое типовое рабочее место комплектуется штативом с лапкой.

1.1.3 Бани могут быть использованы в промышленных и научно-исследовательских лабораториях.

1.1.4 При эксплуатации в рабочих условиях бани устойчивы к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150 со следующими уточнениями:

- температура окружающего воздуха, °С от 10 до 35
- относительная влажность воздуха при 25 °С, % до 80

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон регулирования температуры, °С от (Т_{ОКР}+5) до 200

1.2.2 Нестабильность поддержания установленной температуры в течение 1 ч в банях, заполненных водой, °С, в пределах ±1.0

1.2.3 Неоднородность температурного поля в рабочем объеме бань, заполненных водой, °С, в пределах ±1.0

1.2.4 Дискретность установки регулируемой температуры, °С 1.0

1.2.5 Объем теплоносителя при 20 °С, л, не более:

- ЛБ11 2.5
- ЛБ12, ЛБ21 3.5
- ЛБ22, ЛБ31 5.0
- ЛБ13 6.0
- ЛБ23 7.0
- ЛБ32, ЛБ41 8.0
- ЛБ33, ЛБ61 11.0
- ЛБ42 13.0
- ЛБ43 16.0
- ЛБ62 19.0
- ЛБ63 25.0
- ЛБ64 30.0
- ЛБ84 40.0

1.2.6 Рекомендуемый теплоноситель:

- для диапазона температур от 15 до 95 °С..... вода¹
- для диапазона температур от 95 до 200 °С..... ПМС-100 ГОСТ 13032

1.2.7 Количество типовых рабочих мест:

- ЛБ11, ЛБ12, ЛБ131
- ЛБ21, ЛБ22, ЛБ232
- ЛБ31, ЛБ32, ЛБ333
- ЛБ41, ЛБ42, ЛБ434
- ЛБ61, ЛБ62, ЛБ63, ЛБ646
- ЛБ848

1.2.8 Габаритные размеры бань в исполнении без штативов (Ш×Г×В). Высота бань указана с поднятой корзиной/с опущенной корзиной/без корзины, мм, не более:

- ЛБ11325×210×410/360/210
- ЛБ12325×210×460/360/260
- ЛБ13325×210×510/360/310
- ЛБ21390×230×410/360/210
- ЛБ22390×230×460/360/260
- ЛБ23390×230×510/360/310
- ЛБ31355×330×410/360/210
- ЛБ32355×330×460/360/260
- ЛБ33355×330×510/360/310
- ЛБ41385×390×410/360/210
- ЛБ42385×390×460/360/260
- ЛБ43385×390×510/360/310
- ЛБ61560×390×410/360/210
- ЛБ62560×390×460/360/260
- ЛБ63560×390×510/360/310
- ЛБ64535×390×620/420/390
- ЛБ84565×470×610/410/370

1.2.9 Габаритные размеры бань в исполнении со штативами, мм, не более:

- ЛБ11410×350×605
- ЛБ12410×350×655
- ЛБ13410×350×705
- ЛБ21520×360×605
- ЛБ22520×360×655
- ЛБ23520×360×705
- ЛБ31520×590×605
- ЛБ32520×590×655
- ЛБ33520×590×705
- ЛБ41550×650×605
- ЛБ42550×650×655
- ЛБ43550×650×705
- ЛБ61570×650×605
- ЛБ62570×650×655
- ЛБ63570×650×705
- ЛБ64700×650×785

¹ Рекомендации по применению воды в качестве теплоносителя приведены в 2.4.2.

1.2.10 Открытая поверхность внутренней ванны, мм:	
• ЛБ11, ЛБ12, ЛБ13	235×130
• ЛБ21, ЛБ22, ЛБ23	295×145
• ЛБ31, ЛБ32, ЛБ33	295×235
• ЛБ41, ЛБ42, ЛБ43	325×290
• ЛБ61, ЛБ62, ЛБ63	500×290
• ЛБ64	450×280
• ЛБ84	480×360
1.2.11 Глубина внутренней ванны, мм:	
• ЛБ11, ЛБ21, ЛБ31, ЛБ41, ЛБ61	60
• ЛБ12, ЛБ22, ЛБ32, ЛБ42, ЛБ62	110
• ЛБ13, ЛБ23, ЛБ33, ЛБ43, ЛБ63	160
• ЛБ64	230
• ЛБ84	220
1.2.12 Масса бань в исполнении без штативов без теплоносителя, кг, не более:	
• ЛБ11	5.0
• ЛБ12	6.0
• ЛБ13, ЛБ21	6.5
• ЛБ22	7.0
• ЛБ23	7.5
• ЛБ31, ЛБ32	9.0
• ЛБ33	9.5
• ЛБ41	10.0
• ЛБ42	10.5
• ЛБ43	12.0
• ЛБ61	12.5
• ЛБ62	13.5
• ЛБ63	16.0
• ЛБ64	17.0
• ЛБ84	20.0
1.2.13 Время непрерывной работы, ч	не ограничено
1.2.14 Средний срок службы ¹ , лет	7
1.2.15 Средняя наработка на отказ, ч	4000
1.2.16 Питание бань осуществляется от сети переменного тока, соответствующей требованиям ГОСТ 32144 со следующими уточнениями:	
• напряжение, В	230±23
• частота, Гц	50±1
1.2.17 Потребляемая мощность, кВт, не более:	
• ЛБ11, ЛБ12, ЛБ13	1.1
• ЛБ21, ЛБ22, ЛБ23	1.6
• ЛБ31, ЛБ32, ЛБ33	1.6
• ЛБ41, ЛБ42, ЛБ43	1.6
• ЛБ61, ЛБ62, ЛБ63, ЛБ64	2.1
• ЛБ84	2.2
1.2.18 По способу защиты от поражения электрическим током бани относятся к классу I ГОСТ 12.2.007.0.	
1.2.19 По требованиям безопасности низковольтного оборудования бани должны удовлетворять требованиям ТР ТС 004/2011.	
1.2.20 По электромагнитной совместимости бани должны удовлетворять требованиям ТР ТС 020/2011.	

¹ Средний срок службы рассчитан исходя из 40-часовой рабочей недели.

1.3 Состав бань

1.3.1 Комплект поставки бань соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Ванна бани: • ЛБ11 • ЛБ12 • ЛБ13 • ЛБ21 • ЛБ22 • ЛБ23 • ЛБ31 • ЛБ32 • ЛБ33 • ЛБ41 • ЛБ42 • ЛБ43 • ЛБ61 • ЛБ62 • ЛБ63 • ЛБ64 • ЛБ84	ТКЛШ 4.106.019-11 ТКЛШ 4.106.019-10 ТКЛШ 4.106.019-09 ТКЛШ 4.106.019-08 ТКЛШ 4.106.019-07 ТКЛШ 4.106.019-06 ТКЛШ 4.106.019-05 ТКЛШ 4.106.019-04 ТКЛШ 4.106.019-03 ТКЛШ 4.106.019-32 ТКЛШ 4.106.019-31 ТКЛШ 4.106.019-30 ТКЛШ 4.106.019-02 ТКЛШ 4.106.019-01 ТКЛШ 4.106.019 ТКЛШ 4.106.019-58 ТКЛШ 4.106.019-57	1
2 Дно: • ЛБ11, ЛБ12, ЛБ13 • ЛБ21, ЛБ22, ЛБ23 • ЛБ31, ЛБ32, ЛБ33 • ЛБ41, ЛБ42, ЛБ43 • ЛБ61, ЛБ62, ЛБ63 • ЛБ64 • ЛБ84	ТКЛШ 8.051.011-03 ТКЛШ 8.051.011-02 ТКЛШ 8.051.011-01 ТКЛШ 8.051.011-05 ТКЛШ 8.051.011 ТКЛШ 8.051.011-13 ТКЛШ 8.051.011-12	1
3 Корзина для типовых рабочих мест*: • ЛБ11, ЛБ12, ЛБ13 • ЛБ21, ЛБ22, ЛБ23 • ЛБ31, ЛБ32, ЛБ33 • ЛБ41, ЛБ42, ЛБ43 • ЛБ61, ЛБ62, ЛБ63 • ЛБ64 • ЛБ84	ТКЛШ 6.152.007-62 ТКЛШ 6.152.007-59 ТКЛШ 6.152.007-56 ТКЛШ 6.152.007-55 ТКЛШ 6.152.007-50 ТКЛШ 6.152.007-69 ТКЛШ 6.152.007-68	1
4 Съемная ручка корзины*: • ЛБ11, ЛБ12, ЛБ13 • ЛБ31, ЛБ32, ЛБ33 • ЛБ41, ЛБ42, ЛБ43	ТКЛШ 8.333.013-03 ТКЛШ 8.333.013-02 ТКЛШ 8.333.013-04	1
5 Кольцо с внутренним диаметром 26 мм*: • ЛБ11, ЛБ12, ЛБ13 • ЛБ21, ЛБ22, ЛБ23 • ЛБ31, ЛБ32, ЛБ33 • ЛБ41, ЛБ42, ЛБ43 • ЛБ61, ЛБ62, ЛБ63, ЛБ64 • ЛБ84	ТКЛШ 8.240.013	1 2 3 4 6 8

Наименование	Обозначение документа	Количество
6 Кольцо с внутренним диаметром 43 мм*: • ЛБ11, ЛБ12, ЛБ13 • ЛБ21, ЛБ22, ЛБ23 • ЛБ31, ЛБ32, ЛБ33 • ЛБ41, ЛБ42, ЛБ43 • ЛБ61, ЛБ62, ЛБ63, ЛБ64 • ЛБ84	ТКЛШ 8.240.013-01	1 2 3 4 6 8
7 Кольцо с внутренним диаметром 60 мм*: • ЛБ11, ЛБ12, ЛБ13 • ЛБ21, ЛБ22, ЛБ23 • ЛБ31, ЛБ32, ЛБ33 • ЛБ41, ЛБ42, ЛБ43 • ЛБ61, ЛБ62, ЛБ63, ЛБ64 • ЛБ84	ТКЛШ 8.240.013-02	1 2 3 4 6 8
8 Кольцо с внутренним диаметром 78 мм*: • ЛБ11, ЛБ12, ЛБ13 • ЛБ21, ЛБ22, ЛБ23 • ЛБ31, ЛБ32, ЛБ33 • ЛБ41, ЛБ42, ЛБ43 • ЛБ61, ЛБ62, ЛБ63, ЛБ64 • ЛБ84	ТКЛШ 8.240.013-03	1 2 3 4 6 8
9 Кольцо с внутренним диаметром 94 мм*: • ЛБ11, ЛБ12, ЛБ13 • ЛБ21, ЛБ22, ЛБ23 • ЛБ31, ЛБ32, ЛБ33 • ЛБ41, ЛБ42, ЛБ43 • ЛБ61, ЛБ62, ЛБ63, ЛБ64 • ЛБ84	ТКЛШ 8.240.013-04	1 2 3 4 6 8
10 Крышка*: • ЛБ11, ЛБ12, ЛБ13 • ЛБ21, ЛБ22, ЛБ23 • ЛБ31, ЛБ32, ЛБ33 • ЛБ41, ЛБ42, ЛБ43 • ЛБ61, ЛБ62, ЛБ63, ЛБ64 • ЛБ84	ТКЛШ 6.172.064	1 2 3 4 6 8
11 Штатив**: • ЛБ11-Ш, ЛБ12-Ш, ЛБ13-Ш • ЛБ21-Ш, ЛБ22-Ш, ЛБ23-Ш • ЛБ31-Ш, ЛБ32-Ш, ЛБ33-Ш • ЛБ4-Ш1, ЛБ42-Ш, ЛБ43-Ш • ЛБ61-Ш, ЛБ62-Ш, ЛБ63-Ш, ЛБ64-Ш	ТКЛШ 8.236.021-04	1 2 3 4 6
12 Лапка с зажимом**: • ЛБ11-Ш, ЛБ12-Ш, ЛБ13-Ш • ЛБ21-Ш, ЛБ22-Ш, ЛБ23-Ш • ЛБ31-Ш, ЛБ32-Ш, ЛБ33-Ш • ЛБ4-Ш1, ЛБ42-Ш, ЛБ43-Ш • ЛБ61-Ш, ЛБ62-Ш, ЛБ63-Ш, ЛБ64-Ш	покупное изделие	1 2 3 4 6

Наименование	Обозначение документа	Количество
13 Держатель лапки**:		
• ЛБ11-Ш, ЛБ12-Ш, ЛБ13-Ш	покупное изделие	1
• ЛБ21-Ш, ЛБ22-Ш, ЛБ23-Ш		2
• ЛБ31-Ш, ЛБ32-Ш, ЛБ33-Ш		3
• ЛБ4-Ш1, ЛБ42-Ш, ЛБ43-Ш		4
• ЛБ61-Ш, ЛБ62-Ш, ЛБ63-Ш, ЛБ64-Ш		6
14 Шланг сливной	покупное изделие	1
15 Руководство по эксплуатации	ТКЛШ 2.998.042 РЭ	1
16 Программа и методика аттестации	ТКЛШ 2.998.103 ПМА	1
* — комплектуются только бани с типовыми рабочими местами. Бани с нетиповыми рабочими местами комплектуются соответствующими корзинами (6.1);		
** — оснащены только бани с типовыми рабочими местами в исполнении со штативами.		

1.3.2 Для контроля температуры теплоносителя в лабораторной бане дополнительно может потребоваться электронный термометр ЛТ-300 или LTA-H.

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Внешний вид лабораторных бань ЛБ показан на рисунке 1 на примере бани ЛБ63-Ш.




Рисунок 1 — Внешний вид ЛБ63-Ш

1.4.2 Все модификации лабораторных бань ЛБ имеют схожую конструкцию ванны, в которую установлено дно (таблица 1) и кран для слива теплоносителя 5. Дно предназначено для защиты нагревателя от механических повреждений и от прямого контакта термостатируемых объектов с нагревателем.

1.4.3 Извлекаемая корзина 1 имеет адаптер для контрольного термометра 2 и регулируемое по высоте дно. Каждое рабочее место оснащено системой из пяти концентрических колец 5 (рисунок 3), позволяющей размещать в корзине емкости различного диаметра (максимальный

диаметр рабочего места — 110 мм). Крышка 1 (рисунок 3) закрывает отверстие в наименьшем из колец при неиспользовании рабочего места.

1.4.4 Штативы с лапками 9 (рисунок 1) предназначены для установки в вертикальное положение и фиксации высоких и неустойчивых емкостей.

1.4.5 Работа бани заключается в поддержании температуры теплоносителя в рабочем объеме. Поддержание заданной температуры посредством нагрева осуществляется регулятором температуры 8.

1.4.6 Охлаждение теплоносителя происходит посредством теплообмена с окружающей средой.

1.4.7 Механический таймер 6 с интервалом 60 минут предназначен для контроля длительности термостатирования. Для срабатывания таймера повернуть ручку по часовой стрелке до упора и установить необходимое время срабатывания. По истечении установленного времени раздается звуковой сигнал.

1.4.8 На рисунке 3 показана лицевая панель встроенного регулятора температуры.




Рисунок 2 — Лицевая панель регулятора

- 1 - индикатор включения нагревателя;
- 2 - индикатор режима ввода уставки;
- 3 - индикатор срабатывания системы безопасности;
- 4 - светодиодное табло для вывода значений температуры;
- 5 - кнопка уменьшения устанавливаемого значения;
- 6 - кнопка увеличения устанавливаемого значения;
- 7 - совмещенная кнопка включения регулятора (продолжительное нажатие) и переключения в режим ввода уставки (кратковременное нажатие).

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировочная наклейка, расположенная на правой панели ванны, содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение бани;
- заводской номер;
- единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза;
- данные о номинальных значениях напряжения, частоты питания и потребляемой мощности;
- дату изготовления.

1.5.2 На транспортную тару нанесены основные и дополнительные информационные надписи, манипуляционные знаки «ВЕРХ», «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ» в соответствии с ГОСТ 14192.

1.6 Упаковка

1.6.1 В ящик, изготовленный по чертежам предприятия, уложены комплектующие в соответствии с перечнем, указанным в таблице 1.

Руководство по эксплуатации, программа и методика аттестации помещены в полиэтиленовый пакет.

1.6.2 В упаковочном листе указаны следующие сведения:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование, обозначение и номер бани;
- комплектность бани;
- дата упаковки;
- подпись упаковщика и печать предприятия-изготовителя.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При использовании бани следует принимать во внимание следующие эксплуатационные ограничения:

- баню нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях;
- температура окружающей среды должна соответствовать 1.1.4;
- не допускается попадание влаги на внутренние электрические элементы бани.

2.1.2 Требуется полное отключение от электропитания в следующих случаях:

- необходимо избегать любой опасности, связанной с использованием бань;
- проводится очистка;
- идет подготовка к ремонту или техническому обслуживанию специалистами.

! Полное отключение означает: вилка сетевого кабеля вынута из электрической розетки.

2.2 Подготовка к использованию




Рисунок 3 — Установка корзины в ванну бани (на примере ЛБ63)




Рисунок 4 — Корзина лабораторной бани (на примере ЛБ13)




Рисунок 5 — Установка штатива

2.2.1 Выбрать место установки бани вдали от источников тепла. Установить баню на горизонтальную поверхность.

! Во время установки вилка сетевого кабеля должна быть вынута из электрической розетки.

2.2.2 Установить корзину 3 в ванну 4 (рисунок 3).

Корзины лабораторных бань на два и шесть рабочих мест имеют стационарную ручку 6 (рисунок 3). Корзины бань на одно, три и четыре рабочих места — съемную ручку 6, показанную на рисунке 4.

Ручка корзины 6 предназначена для регулировки высоты дна корзины.

2.2.3 Заполнить ванну теплоносителем (2.4) через отверстие над рабочей зоной. Температурный диапазон применения теплоносителя должен соответствовать значениям, указанным в 1.2.6. Уровень теплоносителя должен быть ниже края ванны на 30 мм.

2.2.4 Поднять дно корзины в крайнее верхнее положение с помощью ручки 6 и зафиксировать винтовыми фиксаторами 2 (рисунок 3). В зависимости от диаметра емкости установить необходимое количество концентрических колец 5 и поместить емкость в корзину. Положение колбы можно зафиксировать, надев на ее горловину кольцо подходящего диаметра.

2.2.5 Ослабив крепежные винты 2 опустить дно корзины на необходимую глубину и снова зафиксировать крепежные винты.

2.2.6 При необходимости поместить в баню емкость, диаметр дна которой меньше диаметра отверстия 8 (рисунок 4), возможно уменьшить это отверстие, разместив в нем наименьшее концентрическое кольцо 7 с внутренним диаметром 26 мм, как показано на рисунке 4.

2.2.7 При необходимости установить в вертикальное положение и закрепить высокую и неустойчивую емкость использовать баню, оснащенную штативами 9 (рисунок 1). В этом случае необходимо вставить трубку штатива 9 (рисунок 5) во втулку верхней планки 10, опустить до упора во втулку нижней планки 12 и зафиксировать крепежным винтом 11.

2.2.8 При проведении работ по очистке бани, слить теплоноситель через сливной кран 5 (рисунок 1).

2.3 Включение и выключение

2.3.1 Подключить сетевой кабель бани к питающей сети и нажатием кнопки 7 (рисунок 1) включить баню. При этом регулятор температуры переходит в режим ожидания. В этом режиме светодиодное табло 4 (рисунок 2) погашено, индикатор 3 периодически загорается на непродолжительное время. Регулятор температуры не реагирует на органы управления, за исключением кнопки включения 7.

2.3.2 Для перевода регулятора из режима ожидания в рабочий режим нажать кнопку 7 и удерживать ее в нажатом состоянии не менее половины секунды.

2.3.3 Выключение аналогично включению. Для выключения нажать и удерживать не менее половины секунды кнопку 7 на регуляторе температуры (рисунок 2), затем выключить баню нажатием кнопки 7 (рисунок 1).

2.3.4 В рабочем режиме на табло 4 отображается значение температуры теплоносителя в градусах Цельсия, индикатор 1 загорается во время работы нагревателя.

2.3.5 В случае перегрева нагревателя работа регулятора блокируется и загорается индикатор срабатывания системы безопасности 3. Это может произойти при недостаточном уровне теплоносителя в ванне.

! *Запрещается эксплуатировать баню с уровнем теплоносителя менее 10 мм над поверхностью нагревателя. Это может привести к ее поломке.*

2.4 Выбор теплоносителя и программы регулирования

! *При работе с баней следует проявлять осторожность во избежание получения ожогов при контакте с горячими поверхностями и теплоносителем.*

2.4.1 При эксплуатации лабораторной бани допускается использовать в качестве теплоносителя воду или ПМС-100, которые имеют различный температурный диапазон применения (1.2.6).

2.4.2 При использовании воды в качестве теплоносителя рекомендуется добавить в любую очищенную воду (дистиллированную, деионизированную и т.п.) кальцинированную соду (карбонат натрия) из расчета 0.1 г на литр для уменьшения коррозионных свойств воды.

! *Не рекомендуется использовать дистиллированную воду в чистом виде. Это может привести к выходу из строя прибора. Также не рекомендуется использовать жесткую водопроводную воду из-за возможности образования не удаляемых твердых отложений на внутренних поверхностях термостата.*

2.4.3 При использовании ПМС-100 в качестве теплоносителя необходимо учитывать, что при длительной работе бани на температурах, близких к верхней границе диапазона регулирования, вязкость ПМС постепенно увеличивается. Для продления срока службы теплоносителя необходимо:

- закрывать неиспользуемые рабочие места, ограничивая доступ воздуха к поверхности теплоносителя;
- контролировать вязкость ПМС и, при увеличении ее значения при 20 °С в два-три раза относительно исходной, необходимо полностью заменить теплоноситель.

2.4.4 Теплоносители вода и ПМС-100 значительно отличаются теплоемкостью. Поэтому после заполнения бани теплоносителем необходимо выбрать соответствующую программу регулирования.

Для выбора программы регулирования необходимо:

- одновременно нажать кнопки 5 и 6 (рисунок 2). На светодиодном табло 4 отобразится номер текущей программы регулирования: «ПГ1» (вода) или «ПГ2» (ПМС-100);
- нажатиями кнопки 5 установить требуемую программу регулирования: «ПГ1» — для воды, «ПГ2» — для ПМС-100;
- нажатием кнопки 6 подтвердить выбор программы регулирования.

! *Использование не рекомендованных производителем теплоносителей может привести к неисправности прибора.*

2.5 Установка температуры регулирования

2.5.1 Для входа в режим установки температуры кратковременно нажать кнопку 7 (рисунок 2). Загорится индикатор режима ввода уставки 2 и на табло 4 появится текущее значение установленной температуры регулирования.

2.5.2 Для изменения текущего значения установленной температуры служат кнопки 5 и 6. Нажатие кнопки 5 уменьшает уставку на 1 °C. Нажатие кнопки 6 увеличивает уставку на 1 °C. Если удерживать кнопку нажатой, значение уставки будет изменяться непрерывно.

2.5.3 Для выхода из режима установки температуры и сохранения ее значения кратковременно нажать кнопку 7.

2.6 Коррекция температуры

2.6.1 При выходе бани на установленную температуру светодиодное табло показывает температуру теплоносителя, измеренную встроенным датчиком. Эта температура может не соответствовать действительной температуре теплоносителя в ванне. Разность этих температур определяется измерением действительной температуры при помощи контрольного термометра и вводится в виде поправочного коэффициента (коррекции), который сохраняется в памяти цифрового регулятора.

! *Не следует путать «коррекцию» с «уставкой».*

Коррекция — это процедура, с помощью которой показания светодиодного табло цифрового регулятора приводятся в соответствие с температурой теплоносителя, определенной контрольным термометром.

Уставка — это значение температуры теплоносителя, которое баня должна поддерживать в процессе работы.

2.6.2 Для определения величины коррекции необходимо:

- дождаться стабилизации показаний температуры теплоносителя на табло;
- поместить в теплоноситель контрольный термометр;
- определить величину коррекции температуры как разницу между температурой, измеренной контрольным термометром и показаниями на табло.

Если показания температуры на табло бани ниже действительной температуры теплоносителя, необходимо увеличить значение текущей коррекции на полученную разницу температур.

Если показания температуры на табло бани выше действительной температуры теплоносителя, необходимо уменьшить значение текущей коррекции на полученную разницу температур.

2.6.3 Для ввода величины коррекции необходимо:

- нажать и удерживать кнопку 6 (рисунок 2) в нажатом состоянии до появления на светодиодном табло 4 надписи «Cor»;
- отпустить кнопку 6, на светодиодное табло отобразится величина текущей коррекции. Если коррекция не проводилась, то это значение будет равно нулю;
- нажатиями кнопок 5 и 6 установить требуемую величину коррекции, определенную в соответствии с 2.6.2;

- нажатием кнопки 7 зафиксировать ввод, на табло отобразится скорректированная температура теплоносителя.

Если процедура коррекции выполнена правильно, то показания табло совпадут с показаниями контрольного термометра.

! *Коррекцию следует проводить либо при значении температуры, которая чаще используется при работе, либо в средней точке диапазона термостатирования.*

! *Величина коррекции ограничена значениями в диапазоне от минус 20 до 20 °С.*

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1.1 Техническое обслуживание бань сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, и профилактическим осмотрам.

3.1.2 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2, во всех остальных случаях выхода бани из строя следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Таблица 2

Неисправность	Признак неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Регулятор температуры не переключается в рабочий режим	Не светится табло	Не включена баня	Нажать кнопку 7 (рисунок 1)

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование

4.1.1 Транспортирование бань в упакованном виде производят всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в условиях хранения, соответствующих 3 ГОСТ 15150.

4.1.2 После транспортирования при отрицательных температурах бани должны быть выдержаны без упаковки в рабочих условиях в течение 4 часов.

4.2 Хранение

4.2.1 Бани до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения, соответствующих 1 ГОСТ 15150.

4.2.2 Хранение бань без упаковки возможно при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С. Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I в соответствии с ГОСТ 15150.

5 АТТЕСТАЦИЯ БАНЬ

5.1.1 Аттестация бань, используемых в качестве испытательного оборудования¹, осуществляется в соответствии с документом ТКЛШ 2.998.103 ПМА «Бани лабораторные ЛБ. Программа и методика аттестации», утвержденным ООО «Термэкс».

¹ В случае использования бани в качестве вспомогательного оборудования (точностные характеристики не нормируются) аттестация не проводится.

5.1.2 Предприятие-изготовитель проводит первичную аттестацию бань в соответствии с ГОСТ Р 8.568. Значения метрологических характеристик, определенные при первичной аттестации бань, сохраняются при соблюдении условий транспортирования, подготовки к работе и использования бань в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

6 ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

6.1 Форма записи при заказе

6.1.1 Лабораторные бани ЛБ различаются:

- размером открытой поверхности внутренней ванны;
- глубиной внутренней ванны;
- диаметром рабочих мест;
- количеством рабочих мест;
- наличием штативов (опция).

6.1.2 Запись при заказе:

Баня лабораторная

ЛБ<открытая поверхность ванны><глубина ванны>—<диаметр нетипового рабочего места>/<количество нетиповых рабочих мест>—<штатив>, ТУ 4211-021-44229117-2017.

<открытая поверхность ванны> — цифра, обозначающая размер открытой поверхности внутренней ванны:

- 1 — 235×130 мм (1 типовое рабочее место Ø110 мм);
- 2 — 295×145 мм (2 типовых рабочих мест Ø110 мм);
- 3 — 295×235 мм (3 типовых рабочих мест Ø110 мм);
- 4 — 325×290 мм (4 типовых рабочих мест Ø110 мм);
- 6¹ — 500×290 мм (6 типовых рабочих мест Ø110 мм);
- 8 — 480×360 мм (8 типовых рабочих мест Ø110 мм).

<глубина ванны> — цифра, обозначающая глубину внутренней ванны:

- 1 — 60 мм;
- 2 — 110 мм;
- 3 — 160 мм;
- 4² — 220 мм.

<диаметр нетипового рабочего места> — в миллиметрах, указывается в случае заказа бани с диаметром рабочего места, отличным от 110 мм.

<количество нетиповых рабочих мест> — указывается в случае заказа бани с нетиповым диаметром рабочего места.

<штатив> — Ш — наличие штативов с лапкой у каждого рабочего места.

6.1.3 Примеры записи при заказе:

- ЛБ31 — баня на 3 типовых рабочих места с внутренней ванной размером 295×235 мм и глубиной 60 мм;
- ЛБ62-Ш — баня на 6 типовых рабочих мест с внутренней ванной размером 500×290 мм, глубиной 110 мм и штативами;
- ЛБ23-26.5/18 — баня на 18 рабочих мест диаметром 26.5 мм с внутренней ванной размером 295×145 мм и глубиной 160 мм.

¹ Размер открытой поверхности внутренней ванны ЛБ64 — 450×280 мм.

² Глубина бани ЛБ64 — 230 мм.

6.2 Сведения о приемке

6.2.1 Баня лабораторная ЛБ _____ заводской № _____ прошла приемо-сдаточные испытания на соответствие ТУ 4211-021-44229117-2017, первичную аттестацию и допущена к применению.

М.П.

Дата выпуска _____

ОКК _____

Дата аттестации _____

М.П.

Отв. за аттестацию _____

6.3 Свидетельство об упаковке

6.3.1 Баня лабораторная ЛБ _____ заводской № _____ упакована в соответствии с требованиями ТУ 4211-021-44229117-2017.

М.П.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

6.4 Гарантийные обязательства

6.4.1 Гарантийный срок¹, в течение которого предприятие-изготовитель обязуется устранять выявленные неисправности, составляет 24 месяца с момента ввода бани в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю. Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, если он выполняет все требования по транспортировке, хранению и эксплуатации бани.

6.5 Сведения о рекламациях

6.5.1 При возврате бани предприятию-изготовителю для технического обслуживания или ремонта необходимо заполнить форму запроса на техническое обслуживание, приведенную в Приложении Б. При неисправности бани в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт рекламации с указанием выявленных неисправностей.

! *Баня, возвращаемая предприятию-изготовителю для технического обслуживания или ремонта, должна быть чистой. Если обнаружится, что баня загрязнена, то она будет возвращена потребителю за его счет. Загрязненная баня не будет ремонтироваться, заменяться или попадать под гарантию до тех пор, пока она не будет очищена потребителем.*

6.5.2 Заполненная форма запроса на техническое обслуживание и, при необходимости, акт рекламации вместе с баней высылается в адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Термэкс»



634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1



8 (800) 250-26-65



termex@termexlab.ru



<https://termexlab.ru/>

¹ Гарантийный срок рассчитан исходя из 40-часовой рабочей недели.

7 СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Дата	Вид технического обслуживания или ремонта	Должность, фамилия и подпись		Гарантийные обязательства
		выполнившего работу	проверившего работу	

8 СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ

Баня лабораторная ЛБ _____ заводской № _____

Сведения об аттестате	Наименование аттестующего органа	Полученные значения нестабильности и неоднородности	Дата следующей периодической аттестации

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 13032-89	Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия
ГОСТ 32144-2013	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ГОСТ 12.2.007.0-75	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ТР ТС 004/2011	Технический регламент таможенного союза. О безопасности низковольтного оборудования
ТР ТС 020/2011	Технический регламент таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ Р 8.568-2017	ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
ТУ 4211-021-44229117-2017	Бани лабораторные. Технические условия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЗАПРОС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

<i>Запрос на техническое обслуживание</i>	
Адрес заказчика:	
Контактное лицо:	
Телефон:	
E-mail:	
Тип прибора или узла:	
.....	
Заводской номер: Год выпуска:	
Краткое описание неисправности:	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	