

UT07A-EU / UT07B-EU

Руководство пользователя

тестера розеток

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ

Предупреждение:

Будьте крайне осторожны при проверке находящихся под напряжением электрических цепей из-за риска поражения электрическим током.

Компания UNI-T Instruments предполагает, что пользователь обладает базовыми знаниями в области электричества, и не несёт ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием данного тестера.

Соблюдайте все стандартные правила безопасности и местные электротехнические нормы. При необходимости обращайтесь к квалифицированному электрику для устранения неисправностей.

Характеристики

Диапазон работы: переменный ток 230В (±10%), от 50 Гц до 60 Гц

Работа устройства

1. Подключите тестер к стандартной розетке 230В (±10%);
2. Посмотрите на индикацию на тестере и сопоставьте с таблицей, нанесённой на корпус;
3. Если тестер указывает на неисправность проводки, выключите питание розетки и устраните проблему;
4. Включите питание и повторите проверку.

Примечание:

- Все устройства или техника, подключённые к цепи, должны быть отключены, чтобы избежать ошибочных показаний;
- Это не полноценный диагностический прибор, а простое устройство для выявления наиболее распространённых ошибок подключения;

- Все выявленные проблемы должны проверяться квалифицированным электриком;
- Не определяет качество заземления;
- Не определяет наличие двух фазных проводов в цепи;
- Не обнаруживает сочетания разных дефектов;
- Не показывает, если заземление и ноль поменяны местами;
- Проверьте правильность подключения как самой розетки, так и всех розеток, подключённых к той же ветке.

5. Проверка утечки (LEAKAGE):

- Нажмите кнопку «TEST» на устройстве утечки, установленном в цепи. Оно должно сработать. Если не сработает: не используйте цепь, обратитесь к электрику. Если сработает: сбросьте утечку и вставьте тестер утечки в проверяемую розетку.
- Нажимайте кнопку TEST менее 3 секунд.
- Если устройство не вызывает срабатывание утечки, возможны два варианта: Проблема в проводке, но устройство утечки исправно; Правильная проводка, но устройство утечки неисправно — обратитесь к электрику для проверки.

Требования к очистке

Протирайте тестер мягкой тканью, смоченной водой.

Примечание: Используйте устройство только после полного высыхания.

UNI-T®

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.

No. 6, Gong Ye Bei 1st Road,
Songshan Lake National High-Tech Industrial
Development Zone, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Tel. (86-769) 8572 3888
<http://www.uni-trend.com>

Тестер розеток серии UT07						
		Красный	Красный	Красный	UT07A-EU	UT07B-EU
L>	ОК, фаза справа	○	●	●	✓	✓
L<	ОК, фаза слева	●	●	○	✓	✓
PE	Отсутствует заземление	○	●	○	✓	✓
L	Отсутствует фаза	○	○	○	✓	✓
N	Отсутствует нейтраль	○	○	●	✓	✓
N	Отсутствует нейтраль	●	○	○	✓	✓
L<>PE	Фаза/земля перепутаны	●	○	●	✓	✓
L<>PE& PE	Фаза/земля перепутаны и отсутствует земля	●	●	●	✓	✓
Номинальное напряжение розетки		250 В переменного тока			✓	✓
Номинальный ток					10 A	10 A
Тест утечки (нажатие < 3 сек)		≈ 30 мА			✗	✓
Двойная изоляция					✓	✓
CE					✓	✓
Степень загрязнения		2			✓	✓
Рабочая температура		от 0°C до 40°C			✓	✓
Температура хранения		от -10°C до 50°C			✓	✓
Влажность		<75%			✓	✓
Высота эксплуатации		2000 м			✓	✓
Не определяет: инверсию земля/нейтраль					✓	✓
Утилизация: сдавайте батарейки в специальный контейнер					✓	✓